



Hazard Prevention To work in a confined space

ມາດຕະການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍ ໃນການເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ອັບອາກາດ
ກູ່ງົນ:ກູ່ງົນເວົາເຟັງແຮງຕູນ ລຸ່ມກິດຕົ້ນອົນເຫຼືອກາຍຸງເຮັດວຽກ
ວິຕານກາຣກາຣເຄຣະ:ຕູກກຸ່ນກາຣເຜື້ກາຣກຸ່ນກົ່ນໄຟລົດຕານຂຢລ່ເຕັ້ງປູລ



1

Make the sign "dangerously confined" to the front of the entrance.
ເຮັດປໍາຍ “ບ່ອນອັບອາກາດ ຂັນຕະລາຍ ຫ້າມເຂົ້າ”ໃດໜ້າຫາງເຂົ້າອອກບ່ອນອັບອາກາດທຸກບ່ອນ
“ກູ່ງົນ:ກູ່ງົນເວົາເຟັງແຮງຕູນ ເຫຼືອກາຍຸງກິດຕົ້ນວິນ່າຍ ໭໐໔ໆ” ທີ່ ຖະກິດຕົ້ນໄຟລົດຕານຂຢລ່ເຕັ້ງປູລ
ວິຕານກາຣກາຣເຄຣະ:ຕູກກຸ່ນກາຣເຜື້ກາຣກຸ່ນກົ່ນກົ່ນໄຟລົດຕານຂຢລ່ເຕັ້ງປູລ

2

Check the flammability and oxygen content must be between 9.5 to 23.5 percent.
ກວດກາປະລິມານແກຕຒດໄຟ ແລະ ອ່ອກຊີເຈນຕ້ອງບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 18.5% ແລະ ຈະຕ້ອງບໍ່ກາຍ 23.5%
ໃໝ່ເລັດວິນ່າຍ ເວົາກິດຕົ້ນວິນ່າຍ ຕັ້ງການລົງ 10.4 ດັກໝັກ
ຕັ້ງການລົງ 12.4 ດັກໝັກ
ຕິດຕັ້ງເມີນມຸກຄົງໃຫຍ່ ສີນິຍາກົງເບີໂທ ປູ້ມືນຕື່ມັນໄຟລົດຕານຂຢລ່ເຕັ້ງປູລ

3

Fire extinguishers must be efficient and sufficient quantity.
ຖົງດັບໄຟມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຈຳນວນທີ່ຜຽງຳ
ໃໝ່ວິນ່າຍວິນ່າຍ ເວົາກິດຕົ້ນວິນ່າຍ ດັກໝັກວິນ່າຍ ຕັ້ງການລົງ
ຜຸ່ນທຸນຕໍ່ເກີດປູ້ມານປະສິບູ້ກາຕະນິມານບັນຫຼານປູ້ມານ

4

The electrical equipment that has been brought into the confined space must be suitable, complete and secure.
ອຸປະກອນໄຟທີ່ນໍາເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ອັບອາກາດຕ້ອງເໝັນຈະສົມ ມີສະພາບສົມບູນ ແລະ ປອດໄຟ
ກູ່ງົນ:ກູ່ງົນເວົາເຟັງແຮງຕູນ ຍຸ້ນເຫັນວ່າວິນ່າຍລົງອົບຖ້ວນວິນ່າຍ ວິນ່າຍ
ອຸປະກອນໄຟທີ່ນໍາເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ອັບອາກາດຕ້ອງເໝັນຈະສົມ
ຊບກຣດົກສິນໃໝ່ໄຟລົດຍົກປູລມົກກຸ່ນກົ່ນໄຟລົດຕານຂຢລ່ເຕັ້ງປູລ
ຜູ້ສະໜອງ ມານລົກູດາ:ເຕັ້ງເລົກູດູນິ້ນມານສຸກູດູກາດ

5

Provide PPE equipment, suitable life saving equipment.
ຈັດໃຫ້ມີອຸປະກອນ PPE ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະຊ່ວຍຊີວິດທີ່ເໝັນຈະສົມ
ວິນ່າຍລົງວິນ່າຍ ເວົາກິດຕົ້ນວິນ່າຍ PPE ບູ້ລົງ:ກິດຊີບາມ
ສິຫຼຸດທະ:ກິດມູນວິນ່າຍ

ຜູ້ປັ້ງໂຍ້ມານຊບກຣດົກ PPE ຊບກຣດົກຜູ້ຍົສຜູ້:ສິນຜູ້ຍົສໄຟລສະໜອງ

